

光栅三维自由立体显示模型设计与制作

参赛单位:

曲阜师范大学 物理工程学院



一、光栅三维自由立体显示介绍

二、狭缝光栅自由立体显示原理


三、狭缝光栅自由立体显示模型设计

四、自由立体显示简化模型设计

五、展示狭缝光栅显示器和简化模型

光栅三维自由立体显示介绍

光栅式自由立体显示是基于双目视差原理的三维立体显示技术。




双目视差原理示意图

双目视差,是指人两眼间有一定瞳距,在观看物体时左眼和右眼所接收到的视觉图像略有差异,大脑将含有细微差别的左、右眼图像融合,产生有空间感的立体景物。



狭缝光栅自由立体显示原理

狭缝光栅式显示器是利用狭缝光栅周期性的间隔 遮挡作用产生视 差的双目视差立体显示器。



如红线所示,右眼看到的是黑色的区域。

如蓝线所示, 左眼看到的是白色的区域。

又根据双目视差原理,观看者的大脑将左右眼图像融合并产生立体感,从而实现立体显示。



狭缝光栅自由立体显示模型设计


设计原因:

制造柱面光栅的模具价格昂贵,一般光栅设计线路复杂,实验室制作与原理演示较难实现。



- 1 参数的理论计算值
- 2 制作立体显示图像
- 3 制作狭缝光栅
- 4 组装立体显示模型


一、参数的理论计算值



如右图所示,平面显示屏到 光栅的距离是H,显示屏到人 眼的距离是L,像元的宽度为 W,光栅的狭缝宽度是a,缝 间宽度为b,人的两眼之间的 距离为D,视差图的个数为K。

设视差图的个数K=2又有视差关系 b=a(K-1) (1) 所以a=b,即光栅的占空比是1:1





由右图红色三角形得

$$\frac{a}{D} = \frac{H}{L} \qquad (2)$$

由右图蓝色三角形得

$$\frac{D}{W} = \frac{L - H}{H} \tag{3}$$

由(2)(3)得狭缝宽度a与像元宽度W间的关系为:

$$a = \frac{D \times W}{D + W}$$
 (4)


假定人眼之间的距离D=65mm, 若a=2mm, 则W=20.63mm。

由(2)和(4)联立得
$$H = \frac{L \times W}{D + W}$$
 (5)

若L=500mm,则H=15.381mm。

二、制作立体显示图像

根据狭缝光栅自由立体显示原理,立体显示图像需要两幅图像按照一定的规律相间排列。




制作方法:

如上图所示,找两张尺寸相同的图像A和B,把它们按要求平均分条,然后用刀片切割细条,最后用胶水将图像条按规律重新组装。

三、制作狭缝光栅

制作材料:

硬纸板,刀片,直尺,铅笔




制作方法:

找一张合适尺寸的硬纸板,然后用直尺和铅笔按要求 在硬纸板上划线,最后用刀片将奇数细条挖空,就得 到狭缝光栅了。

四、组装立体显示模型

制作立体显示模型的最后一步是组装立体显示模型,它需要狭缝光栅和立体显示图像。




组装立体显示模型的方法:

- (1)制作用来固定光栅和图片框架
- (2)安装立体显示图片
- (3)安装狭缝光栅
- (4)封装模型

自由立体显示简化模型设计

一、简化模型的原理



如上图所示,A图分布在三角形的左边,B图分布在三角形的右边。


左边,A1、A2和A3的反射光进入人眼,人看到A图。 右边,B1、B2和B3的反射光进入人眼,人看到B图

二、制作简化模型

制作简化模型的意义:

简化模型可以减少光栅制作成本,简化设计光路,实现实验室立体演示,便于学生理解立体显示原理。

制作简化模型的方法:



如上图所示,按照制作立体显示图像的方法组装图片,然后把图片折叠成图中所示形状,即得到简化模型。



展示狭缝光栅显示器和简化模型

一、狭缝光栅立体显示模型的展示图

节目清单:

熊猫图

草莓图

立体显示图

狭缝光栅图

组装模型图

模型成品图




二、简化模型展示图



草莓的图像



熊猫的图像



草莓简化模型的正视图

右侧看到的熊猫图